

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

# RS DigiDown RS DigiDown Plus



RoadSoft  
transportation software



USB порт

Полная загрузка данных тахографа

Частичная загрузка данных тахографа

Загрузка информации с карты водителя

## Обновление прошивки DigiDown и DigiDown Plus

Приобретенное вами считывающее устройство **RS DigiDown/RS DigiDown Plus** полностью соответствует текущему российскому законодательству и установленным стандартам считывания данных из цифровых тахографов. Тем не менее, следуя изменениям в законодательстве, мы вынуждены регулярно вносить изменения в прошивку устройства.

Крайне важно, чтобы ваше устройство всегда имело актуальную прошивку, - это гарантия корректной работы.

Перед тем как приступить к обновлению прибора, убедитесь, что карта памяти вставлена и загрузите с официального сайта файлы:

**LD000000.rar**

**LD000015.rar**

После этого следуйте **инструкции по обновлению прошивки RS DigiDown (Plus)**:

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB. Будут гореть нижняя и верхняя кнопки. Пройдите в директорию DigiDown, в папку **Updates**. Сотрите все файлы из "Updates", чтобы папка была **полностью пустая**.
2. Скопируйте **разархивированный** файл **LD000000.HEX** в "Updates".
3. Отключите и вновь подключите **DigiDown** к компьютеру. Произойдет загрузка обновления. Будут гореть 2 нижние кнопки, потом – все три, по окончании загрузки – верхняя и нижняя.
4. Сотрите LD000000.HEX из "Updates"
5. Скопируйте **разархивированный** файл **LD000015.HEX** в "Updates"
6. Отключите и вновь подключите DigiDown к компьютеру. Произойдет загрузка обновления. Будут гореть 2 нижние кнопки, потом – все три, по окончании загрузки – верхняя и нижняя.
7. По окончании загрузки сотрите LD000015.HEX из "**Updates**".

Теперь прибор готов к работе и вы можете снова приступить к считыванию данных.

**Примечание:** при первом считывании данных введите **пин-код**, если считывание прошло успешно, то при повторном считывании данных пин-код запрашиваться не будет.