

RS Card Reader

Прямая загрузка данных с карты водителя.



После того как устройство RS Card Reader будет подключено к компьютеру, программное обеспечение автоматически его распознает. Вам только понадобится вставить карту, и в течение 10 секунд данные будут загружены на Ваш компьютер.

- Прямая загрузка данных с карты водителя за 10 секунд.
- Загрузка данных с карты на расстоянии от транспортного средства.
- Возможность загружать данные без тахографа или карты предприятия.
- Автоматическая загрузка данных – без необходимости нажатия каких-либо кнопок.

Чтобы использовать устройство чтения смарт-карт RS Card Reader, Вам понадобится установить на Ваш компьютер специальное программное обеспечение для анализа данных цифрового тахографа. С нашим программным обеспечением RS DigiTas Вы сможете анализировать данные просто, быстро и профессионально. Просто установите RS DigiTas на Ваш компьютер и подключите RS Card Reader.

После того, как все данные будут импортированы, Вы сможете просматривать всю деятельность водителей и транспортных средств с помощью программного обеспечения. Если Вы используете более полную версию программного обеспечения, RS DigiTas Pro, Вы также сможете автоматически увидеть все нарушения и отчёты по данным цифрового тахографа.